

PLUG & PLAY

1 PLAYER ANSCHLIESSEN

OOHLEMON Player mit dem mitgelieferte HDMI Kabel in den HDMI Anschluss des Displays anschließen, das Netzteil und wenn verfügbar das LAN-Kabel anschließen und den Bildschirm einschalten. Die OOHLEMON App auf dem Player startet immer automatisch.

2 INTERNETVERBINDUNG KONFIGURIEREN

LAN: Wir empfehlen den Player für eine störungsfreie Verbindung über ein LAN-Kabel mit dem Router zu verbinden.

WLAN: Mit dem Klick auf die HOME Taste auf der Fernbedienung die App schließen und die Einstellungen öffnen. Eigenes WLAN-Netzwerk wählen und Passwort mithilfe der Fernbedienung eingeben.

3 OOHLEMON APP AUF DEM PLAYER STARTEN

Dafür auf dem Bildschirm zum Menü des Players navigieren und dort den OOHLEMON Player starten. Es erscheint ein 6-stelliger AUTH CODE auf dem Display.



4 OOHLEMON PLATTFORM ÖFFNEN

OOHLEMON App auf dem Smartphone oder im Browser unter app.oohlemon.com öffnen. Bei OOHLEMON anmelden oder registrieren, falls noch kein Konto besteht.

Wichtig: Profil muss vollständig sein und es müssen Zahlungsdaten unter dem Reiter Guthaben hinterlegt sein.

5 DISPLAY IN DER APP ANLEGEN

Jetzt in der App oder Webanwendung oben links im Menü auf "Bildschirme verwalten" gehen und "Display hinzufügen" wählen. Es erscheint die Aufforderung, den "AUTH CODE" einzugeben. Hierfür AUTH CODE, der auf dem Display angezeigt wird, verwenden. Zudem bitte dem Display einen Namen vergeben. Dabei darauf achten, den Standort des Displays im Namen mit einzubinden, sodass dieser eindeutig zuordenbar ist.



LIEFERUMFANG:

